

MIXÉR SHAKE 'N TAKE

Návod k bezpečnému užívání a údržbě.

Bezpečnostní upozornění:

Čepele nožů jsou velmi ostré. Zacházejte s přístrojem opatrně.

Nepoužívejte k mixování horkých tekutin.

Neponořujte přívodní kabel, zástrčku ani tělo přístroje do žádných tekutin.

Nejedná se o hračku a neměl by být užíván dětmi ani v jejich bezprostřední blízkosti.

Není-li přístroj v provozu, odpojte ho od přívodu elektrického proudu, obzvláště před zahájením čištění.

Použití příslušenství, které nebylo součástí původní dodávky, může vyústit v požár, zranění elektrickým proudem či k dalším zraněním.

Neužívejte v otevřených prostorech.

Neužívejte zařízení k jinému než předpokládanému účelu (mixování nápojů apod.)

Vyhnete se kontaktu s pohyblivými částmi zařízení.

Nepoužívejte přístroj po poškození pádem, pokud má narušený přívodní kabel ani v případech jiných poškození.

Před odšroubováním sportovní lahve se ujistěte, že motor i nože se nepohybují. Pokud přístroj nezastaví po puštění tlačítka, okamžitě jej odpojte od elektrického proudu a nepokračujte v dalším užívání.

Vždy používejte přístroj Shake'n Take s našroubovanou sportovní lahví. Nikdy neodpojujte lahev za provozu.

Instrukce k sestavení přístroje:

Upozornění: Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Vždy, když přístroj není v provozu, odpojte tělo přístroje od zdroje elektrického napětí, před připojováním či odpojováním příslušenství a před čištěním. Odpojení provádějte výlučně uchopením pevné části zástrčky a vytažením ze zásuvky, NIKDY netahejte za kabel.

1. Odstraňte všechny nálepky, obalový materiál a dokumenty, které mohou být umístěny v balení či těle přístroje.
2. Ručně umyjte sportovní lahev a nožovou sestavu teplou vodou a běžným prostředkem na nádobí, důkladně opláchněte a nechte vyschnout. Neponořujte tělo přístroje do žádné tekutiny. Nožová sestava lze odpojit od sportovní lahve tím, že se odšroubuje (sportovní lahev po směru hodinových ručiček). Buďte opatrní, čepele jsou ostré.
3. Používejte přístroj pouze na stabilním, suchém podkladu.
4. Délka přívodního kabelu byla zvolena s ohledem na snížení rizika nehody při náhodné manipulaci s kabelem. Použití prodlužovaček se nedoporučuje.

Postup použití:

1. Otevřete uzávěr sportovní lahve a vložte do ní Vaše ingredience. Nádobu nepřepĺňujte.
2. Pevně zašroubujte lahev do nožové sestavy.
3. Lahev s nožovou sestavou zasadte čtyřmi výstupky do odpovídajících otvorů v těle přístroje. Pootočením zacvakněte obě části do sebe. Tím povolíte pojistku a přístroj je připraven k použití.
4. Zapojte přístroj do zdroje elektrického napětí.
5. Pevně uchopte sportovní lahev jednou rukou a tělo přístroje druhou. Stiskněte tlačítko. Nenechávejte přístroj v chodu déle než 20 sekund kvůli nebezpečí přehřátí. Šest cyklů po dvaceti sekundách chodu a desetisekundové pauze obvykle zcela postačuje.
6. Vyčkejte, než se běh přístroje zcela zastaví, a odejměte sportovní lahev. Pootočením vycvakněte pojistku a lahev i s nožovou sestavou vytáhněte.
7. Vždy vyčkejte zastavení veškerého pohybu, než sejmete víčko nebo začnete přidávat led či další ingredience.

Péče a údržba

1. Vždy, když přístroj není v provozu, odpojte tělo přístroje od zdroje elektrického napětí, před připojováním či odpojováním příslušenství a před čištěním. Odpojení provádějte výlučně uchopením pevné části zástrčky a vytažením ze zásuvky, NIKDY netahejte za kabel.
2. Čištění je třeba provést ihned po ukončení provozování přístroje.
3. Sportovní lahev odpojte od těla přístroje a vyprázdněte od zbytku Vašeho nápoje.
4. Přidejte malé množství vody a běžným způsobem lahev připojte ke zbytku přístroje.
5. Po dobu nejdéle dvaceti sekund „propláchněte“ nože i lahev uvedenou vodou. Po alespoň desetisekundové přestávce postup opakujte do uvolnění nečistot.
6. V případě zvláště odolných skvrn či částí potravin poblíž nožů použijte malý čistící kartáček. Upozornění: nikdy nestrkejte prsty do, pod nebo mezi nože. Jsou ostré. Je možno použít malé množství jemného detergentu.
7. Nikdy nepoužívejte agresivní nebo abrazivní (písek apod.) čistící prostředky na lahev, víčko ani tělo přístroje.
8. Tělo přístroje čistěte vždy odpojené od zdroje elektrického napětí, vlhkým hadříkem za použití jemného prostředku. Nikdy neponořujte tělo přístroje do vody ani jiných tekutin.
9. Sportovní lahev na delší dobu skladujte pouze prázdnou.
10. Přestože ocelové nože jsou rezuzdorné, změny zabarvení se mohou objevit kvůli chemické kyselosti některých potravin.