

Návod elektrický brousek nožů

Doporučení před prvním použitím: přístroj **nenechte** nepřetržitě běžet déle než 4 minuty. Potom jej nechte 25 minut „odpočívat“. Při nedodržení těchto pokynů by se mohl přístroj poškodit a způsobit požár.

1. Vypni / Zapni knoflík
2. Pro seznámení s přístrojem udělejte pokus se starým nožem. Nesprávný brusný postup by mohl poškodit čepel.
3. Použití: dbejte, aby byl broušený břit vždy suchý.
4. Postavte přístroj na vodorovnou plochu a připojte ke zdroji el. proudu.
5. Otáčejte voličem rychlosti pro volbu typu břitu. Otáčejte značkou (bílý puntík s typem břitu) na horní straně přístroje. Pozor: Označení /----/ slouží pouze k demontáži voliče broušení (2). Označení nenastavujte, chcete-li brousit.
6. Přístroj držte v levé ruce a zapněte (1), brousek se začíná otáčet. Vypínač pusťte a přístroj se zastaví. Broušený břit držte pravou rukou a vsuňte jej do odpovídající štěrbině. Břit posunujte dopředu a dozadu rovnoměrným tlakem. Broušení náhle nepřerušujte, břit by se mohl poškodit. Používejte obě štěrbině střídavě pro nabroušení obou stran břitu. Širší břity bruste s nakloněnou hranou. Na přední straně jsou dva otvory podle velikosti šroubováku.
Poznámka: volič má lehkou vůli, aby se břit mohl přizpůsobit brousku.
7. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
8. Před použitím nabroušeného nože jej otřete měkkým hadříkem pro odstranění kovových zbytků z broušení. Péče a údržba: odpojit ze sítě a očistit vlhkým hadříkem. Pozor: přístroj nikdy neponořujte do vody či jiné tekutiny. Podle potřeby okartáčujte brousek suchým kartáčkem. Otočte označením /----/ voliče (2) nahoru a vytáhněte jej. Brousek nenavlhčujte a či neolejujte.