

Návod Mini GPS lokátor GF-07

Vložte do lokátoru SIM kartu ve vyznačeném směru, dále zasuněte micro SD kartu (formátování karty FAT). Pokud je zařízení nabité, automaticky se uvede do pohotovostního režimu.

Zašlete SMS ve tvaru 000 na telefonní číslo SIM karty vložené v zařízení. Tímto dojde ke spárování telefonního čísla a zařízení.

SMS ve tvaru 444 zruší všechny předchozí příkazy zaslané na zařízení.

Chcete-li smazat obsah paměťové karty zašlete SMS ve tvaru 445.

SMS ve tvaru 555 začne nahrávat zvuk na zařízení. Přejde Vám SMS s informací, že nahrávání bylo spuštěno.

Zaslání SMS ve tvaru 666 spustí mikrofon na zařízení, umožní Vám slyšet konverzaci živě. Zařízení Vám zavolá a v hovoru můžete slyšet zvuky z mikrofonu.

Zjištění aktuální polohy zařízení. Zašlete SMS ve tvaru 777 a zařízení Vám zašle zpět svoji aktuální polohu.

Chcete-li znát stav zařízení (baterie, síla signálu, zaplnění paměťové karty), zašlete SMS ve tvaru 888. Lokátor Vám zpět zašle SMS.

Restartovat zařízení můžete zasláním SMS ve tvaru 999.

Má-li zařízení slabou baterii, zašle Vám upozornění.

Upozornění:

SIM karta musí být odblokovaná, nesmí být na ní požadován PIN kód