

Návod LED digitální hodiny

Funkce:

- Pěkný zrcadlový design
- Zobrazení data, času a teploty
- Nastavení budíku
- Funkce zálohování, díky které se nemusíte bát výpadku elektřiny
- Snooze - zdřímnutí pro odložení buzení
- Volba mezi 12H a 24H formátem hodin
- Volba mezi zobrazením °C a °F
- Automatická změna jasu displeje



První použití:

Ze zadní strany hodin je přepínač v poloze **LOCK**: Po zapojení hodin do napájení se zobrazí hodiny a ozve se zvuk „Bi“ Pro přepínání mezi časem -> datem -> alarmem a teplotou opakovaně krátce stiskněte tlačítko **MODE**.

Hodiny lze napájet pomocí baterií 3xAAA (nejsou součástí) nebo pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Kabel můžete zapojit do USB adaptéru do zásuvky na 230V (adaptér můžete dokoupit, či využít již ten který používáte např. k nabíjení mobilního telefonu nebo či jiných zařízení)

Nastavení času:

Ze zadní strany hodin přepněte přepínač do polohy **TIME SET** (nastavení času)

Nejprve začne blikat hodnota **24Hr** nebo **12Hr**. Tlačítky **MIN/DATE** a **HOUR/MONTH** přepínáte mezi 24 hodinovým a 12 hodinovým režimem.

Stiskněte tlačítko **MODE** -> začne blikat pole Hodin a minut. Opakovaným stiskem tlačítka **MIN/DATE** měníte hodnotu MINUT a opakovaným stiskem tlačítka **HOUR/MONTH** měníte hodnotu HODIN. Stiskněte tlačítko **MODE** -> začne blikat pole ROK. Tlačítky **MIN/DATE** a **HOUR/MONTH** měníte hodnoty.

Stiskněte tlačítko **MODE** -> začne blikat pole DATUM. Opakovaným stiskem tlačítka **MIN/DATE** měníte DEN a opakovaným stiskem tlačítka **HOUR/MONTH** měníte MĚSÍC.

Nyní je vše nastaveno, přepínač můžete přepnout opět do polohy **LOCK**.

Nastavení budíku:

Ze zadní strany hodin přepněte přepínač do polohy AL.SET

Začne blikat hodnota HODIN a MINUT.

Opakovaným stiskem tlačítka **HOUR/MONTH** měníte hodnotu HODIN

Opakovaným stiskem tlačítka **MIN/DATE** měníte hodnotu MINUT.

Jakmile máte budík nastavený, přepněte přepínač do polohy **LOCK**. Nyní, když chcete budík aktivovat, tak se na zadní straně hodin nachází druhý přepínač. V poloze **AL. ON** je budík zapnutý a v poloze **AL. OFF** je budík vypnutý.

Jakmile budík vyzvání v nastavenou hodinu, můžete stisknout tlačítko **SNOOZE** pro tzv. zdřímnutí (budík bude poté vyzvánět až za dalších 5 minut). Pro úplné vypnutí vyzvánění stiskněte jakékoliv jiné tlačítko kromě tlačítka **SNOOZE**.

Režimy:

Zadní přepínač je v poloze **LOCK**.

Stiskněte tlačítko **HOUR/MONTH** zobrazí se dP -1, opakovaným stiskem dP -2 a dalším stiskem dP -3 dP -1 => v krátkých intervalech se zobrazuje čas, datum a teplota dP -2, dP -3 => jsou zobrazeny pouze hodiny, pro zobrazení ostatních hodnot stiskněte tlačítko **MODE**

Nastavení jasu:

Zadní přepínač je v poloze **LOCK**.

Stiskněte tlačítko **SNOOZE** jas se zvýší/sníží, opakovaným stiskem jas měníte. Jas se automaticky sám mění dle aktuálního času, po 18té hodině se automaticky sníží a v 7:00 se opět zvýší

Režim úspory:

Pokud jsou hodiny napájeny bateriemi a chcete šetřit jejich energii můžete stisknout tlačítko

MIN/DATE a zobrazí se oF 5d (vypnuto) nebo oN 5d (zapnuto).

Pokud je režim úspory nastaven na hodnotu oN 5d hodiny se zhasnou po 10 sekundách. Rozsvítit je můžete stiskem jakéhokoliv tlačítka.