

## Ruční čistič

### Obsah balení

- 1x přístroj
- napájecí kabel
- 4x výměnné nástavce



Před používáním parního čističe doporučujeme zamést nebo vysát podlahu, či jiný povrch. Tak je podlaha očištěna před vlhkým čištěním od nečistot/volných částic.

Čistič zadržuje prach a chlupy na elektrostatickém hadříku, takže při pravidelném čištění pomáhá snižovat množství prachu a bakterií v místnosti.

Elektrostatické utěrky jsou připevněny suchým zipem a jsou vyměnitelné. Poté jsou v balení další dva kartáče, které se mění pomocí plastové úchytky. Přístroj je vybaven **2 programy** – pomalým a rychlým. Na jedno nabití vydrží uklízet až 120 minut. Během úklidu Vám nebudou na obtíž žádné kabely, jelikož výrobek nabijete před použitím.

### Použití

- 1 stisknutím – zařízení zapnete (pomalý program)
- 2 stisknutí – rychlý program
- 3 stisknutí – zařízení vypnete