

## Kamera do auta Full HD 1080 černá

### Možnosti napájení:

1. Vestavěnou baterií
2. USB napájení

### Funkce:

#### 1. Zapnutí a vypnutí:

Zapnutí: krátce stiskněte tlačítko „power“ Vypnutí: dlouze stiskněte tlačítko „power“ (cca 3 sekundy)

#### 2. Funkce nahrávání:

Video: V pohotovostním režimu krátce stiskněte tlačítko „OK“, k ukončení nahrávání a uložení nahraného záznamu znovu stiskněte tlačítko „OK“

#### 3. Funkce fotoaparátu:

Fotografie: V pohotovostním režimu fotografie krátce stiskněte tlačítko „OK“

#### 4. Funkce přehrávání:

V režimu přehrávání stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolu“ vyberte soubor a stiskněte „OK“ pro přehrání záznamu.

#### 5. Funkce pro zamknutí a odemknutí souborů:

Zamknutí: video, stiskněte tlačítko „lock“ pro zamknutí aktuálně nahrávaného videa

Odemknutí: V režimu přehrávání mezi možnostmi menu

#### 6. Funkce zaostřování:

V režimu video a fotografie stiskněte tlačítko „nahoru“ nebo „dolu“. Maximálně 4 násobné zvětšení.

### Video menu

Stiskněte tlačítko „menu“

#### 1. Video formát: HD/D1/VGA

HD: nastavte rozlišení videa 1280 x 720

D1: nastavte rozlišení videa 848 x 480

VGA: nastavte rozlišení videa 640 x 480

#### 2. Nastavení času nahrávání smyčky: 2 minuty/5minut/15minut

- každé video bude dlouhé 2 minuty, 5 minut nebo 15 minut

#### 3. Detekce pohybu: on/off

**On:** pohotovostní režim pro nahrávání, DVR nebude provádět žádnou akci

**Off:** pohotovostní režim pro nahrávání, pokud se před kamerou pohybuje nějaký objekt, automaticky se zapne video

#### 4. Zvuk videa: on (zapnuto)/off (vypnuto)

On: z video souboru do audio souboru

Off: video soubory bez zvuku

#### 5. Zobrazení času u videí

Off: U video souborů se nebude zobrazovat aktuální čas

On: U video souborů se v pravém dolním rohu zobrazí aktuální čas

#### 6. Opožděné vypnutí: vypnuto/10 sekund/30 sekund

Vypnuto: V pohotovostním režimu pro nahrávání nebo při nahrávání se po odpojení USB okamžitě vypne

10 s: V pohotovostním režimu pro nahrávání nebo při nahrávání se po odpojení USB vypne za 10s

30 s: V pohotovostním režimu pro nahrávání nebo při nahrávání se po odpojení USB vypne za 30 sekund

### Systémové menu

Nejprve stiskněte tlačítko „Menu“ a poté tlačítko „Režim“.

1. Datum a čas: nastavení aktuálního data a času a formátu zobrazení času
2. Automatické vypnutí: 1 minuta/3 minuty/5 minut/vypnuto  
1 minuta: pohotovostní režim se automaticky vypne po 1 minutě  
3 minuty: pohotovostní režim se automaticky vypne po 3 minutách  
5 minut: pohotovostní režim se automaticky vypne po 5 minutách  
Vypnuto: pohotovostní režim nebude automaticky vypnut
3. Zvuk: uzávěrky/tlačítek
4. Jazyky: podporuje 13 jazyků
5. TV: NTSC/PAL
6. Frekvence: 50Hz/60Hz
7. Formátování: Vymazání všech souborů na paměťové kartě
8. Infračervené světlo: Vypnuto/Zapnuto/Automaticky  
Vypnuto: Vypnutí infračerveného světla  
Zapnuto: Zapnutí infračerveného světla  
Automaticky: Při zjištění slabého světla se infračervené světlo automaticky zapne.
9. Obnovení továrního nastavení 10. Informace o verzi

### Stažení souboru do PC

1. Připojte kameru pomocí USB a vyberte režim „HDD“
2. Klikněte na Tento počítač a Vyměnitelná disk
3. Ve složce D CIM/10 0MEDIA stáhněte soubory

