

Elektrická vzduchová pumpa HT-196

Před použitím si přečtěte následující pokyny a varování

- Napájení musí být AC 220V-240V
- Jedná se o velkoobjemové nízkotlaké čerpadlo
- Je určeno k nafukování předmětů, jako jsou nafukovací čluny, nafukovací matrace apod.
- Tato pumpa není určena pro nepřetržité používání
- Delší provoz po dobu 20ti minut může přehřát a poškodit čerpadlo
- Produkt není určen pro používání dětmi, osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
- Nezakrývejte nafukovací port a udržujte jej větraný po celou dobu
- Pro rychlé nafouknutí a zkrácení pracovní doby motoru použijte vždy vhodný adaptér podle velikosti ventilku nafukovaného předmětu



POUŽITÍ

1. Připojte zástrčku do zásuvky
 2. Připojte adaptér k nafukovacímu portu přes konektor
 3. Přidržte čerpadlo proti ventilu nafukovaného předmětu a zapněte pro nafouknutí (symbol “-“ znamená na spínači ON, “0“ znamená na spínači OFF)
 4. Ventil nafukovaného předmětu nesmí být ucpaný (hrozí přehřátí čerpadla)
-
- Při nafukování předmětů nikdy nepoužívejte vypouštěcí ventil.
 - U velkých předmětů jako je nafukovací člun, matrace, by měl ventil pasovat přímo na ventil nafukovaného předmětu.