

Měnič napětí 2000W černý

Používání kontrolky a konektorů

- přepínač ON/OFF umožňuje výstupní napájení střídavým proudem na výstupu střídavého proudu, když je zapnutý
- Zelená kontrolka POWER indikuje, že na střídavém výstupu je přítomno střídavé napájení a měnič TBE pracuje normálně
- Červená kontrolka FAULT označuje vypnutí měniče způsobené nízkým nebo vysokým napětím baterie, přetížením nebo nadměrnou teplotou

Použití

- Zapojte střídač do zásuvky
- Otočte přepínač ON/OFF do polohy zapnuto
- Zelená kontrolka POWER indikuje střídavé napájení k dispozici na výstupu střídavého proudu
- Jakmile je vybití baterie vyčerpáno, začne napětí baterie klesat, když napětí na svém stejnosměrném vstupu kleslo na 10,7 V a zvukové varování je zajištěno
- Červená kontrolka FAULT svítí, pokud střídač TBE překročí bezpečnou provozní teplotu, kvůli nedostatečné ventilaci nebo vysokému teplotnímu prostředí, tak se automaticky vypne.
- Červený indikátor FAULT se rozsvítí a ozvou se zvuky. Pokud by vadný systém nabíjení baterie způsobil nebezpečnou vysokou úroveň nabití baterie, invertor TBE se automaticky vypne. Rozsvítí se červené FAULT. Však dávejte POZOR – ačkoli měnič TBE obsahuje ochranu proti přepětí = pokud vstupní napětí přesáhne 16V, může dojít k poškození
-
- V případě přetížení, nízkého stavu baterie nebo přehřátí, se invertor TBE automaticky vypne.