

## Autorádio s Bluetooth DA001

1. **⏻** krátkým stisknutím zapnete/vypnete
2. **MOD**: stisknutím vyberete jiný režim
3. **>>/** : krátkým stisknutím vyhledáváte stanice, dlouhým vyhledáváte stanice ručně. V režimu přehrávání krátkým stisknutím přehrajete předchozí skladbu, nebo dlouhým stisknutím přehrajete vpřed
4. **/<<** : krátkým stisknutím vyhledáváte zpět, dlouhým vyhledáváte stanice ručně zpět. V režimu přehrávání krátkým stisknutím přehrajete předchozí skladbu, nebo dlouhým převinete zpět.
5. **CLK** : krátkým stisknutím zobrazíte hodiny, dlouhým stisknutím vstoupíte do nastavení hodin, pomocí knoflíku hlasitostí můžete nastavit hodiny
6. **BND**: krátké stisknutí změní rozsah pásma, dlouhé stisknutí uloží stanici
7. **1/>//** : V režimu rádia krátkým stisknutím vyberete číslo předvolby stanice. V režimu přehrávání krátkým stisknutím pozastavíte, dalším stisknutím pustíte
8. **2/INT**: V režimu rádia krátkým stisknutím vyberete číslo předvolby stanice. V režimu přehrávání stisknutím krátce přehrajete každou skladbu po dobu 10s.
9. **3/RPT**: V režimu rádia krátkým stisknutím vyberete číslo předvolby stanice. V režimu přehrávání stiskněte pro opakování
10. **4/RDM**: V režimu rádia krátkým stisknutím vyberete číslo předvolby stanice. V režimu přehrávání stiskněte pro přehrávání náhodně.
11. **5/10-** : V režimu rádia krátkým stisknutím vyberete číslo předvolby stanice. V režimu přehrávání krátkým stisknutím přeskočíte na předchozích 10 skladeb, nebo dlouhým přejdete na předchozí složku
12. **6/10+** : V režimu rádia krátkým stisknutím vyberete číslo předvolby stanice. V režimu přehrávání krátkým stisknutím přeskočíte na dalších 10 skladeb nebo dlouhým na další složku
13. **VOL**: Nastavení hlasitosti. V režimu přehrávání krátkým stisknutím aktivujte nastavení ekvalizéru, otáčením ovladače hlasitosti vyberete z předvoleb ekvalizéru.

**Instalace:** Stiskněte zakřivený kryt zámku zařízení a vložte kryt do příslušné štěrby na palubní desce. Poté zasuňte zařízení do krytu, odkud nebude zcela zajištěno. Ujistěte se, že je zařízení namontováno ve správné poloze, aby řidič mohl vůz normálně ovládat. Před instalací zkontrolujte výstupní výkon a ujistěte se, že zařízení funguje správně.

**Demontáž:** vložte klíče do slotů na obě strany na zařízení, dokud se zámek neodemkne a poté je vyjměte pomocí tlačítek.

### Dálkový ovladač:

1. Vypínač
2. Ovládání hlasitosti
3. Ztlumit
4. Výběr předvoleb EQ
5. Uložené stanice
6. Volba pásma
7. Předchozí/následující stanice
8. Volba režimu
9. Pozastavit/přehrát
10. Hodiny
11. Volba kanálu hlasitosti
12. Číselná tlačítka
13. Předchozích 10 skladeb/dalších 10 skladeb nebo předchozí/další složka

