

Návod na použití - Elektrická bruska na paty Soft

Vložení/výměna baterií:

- Odšroubujte základnu strojku proti směru hodinových ručiček.
- Oddělte základnu od strojku a vložte/vyjměte baterie.
- Vložte 4 nové AA baterie, jak je vyobrazeno na strojku.
- Základnu strojku vložte na původní místo a zašroubujte ve směru hodinových ručiček až na doraz.

Obvyklé používání:

- Ujistěte se, že je váleček správně vložen do přístroje. Nepoužívejte bez válečku!
- Zapněte přístroj otočením stříbrného prstence a přiložte na patu. Odumřelá kůže se bude postupně odlupovat.
- Používejte pouze na suchou pokožku.
- Netlačte příliš silně, nebo přístroj se zastaví.
- Vypněte a zkontrolujte, zda jste dosáhli jemnosti, kterou si přejete.
- Pokud ne, zapněte a opakujte, dokud není dosaženo požadované úrovně jemnosti.

Pozor: Nepoužívejte na stejném místě více než 3-4 vteřiny při jedné proceduře. Jestliže je kůže poraněná nebo bolí, přerušete proceduru.

- Vypněte přístroj otočením stříbrného prstence.
- Omyjte nohy od obroušené kůže a důkladně osušte.
- Naneste hydratační krém.

Čištění po použití:

- Strojek není voděodolný! Při čištění oddělte rotační hlavici.
- Vypněte strojek.
- Vyjměte výměnnou hlavici - zmáčkněte příslušné tlačítko na straně strojku a jemným tahem vyjměte hlavici.
- Hlavici omyjte proudem vody.
- Vlhkým hadříkem očistěte tělo strojku.
- Vysušte hlavici a tělo strojku suchým hadříkem.
- Znovu osadte hlavici a nasadte ochranný kryt.

Upozornění:

Nepoužívejte na stejném místě po dobu delší než 3 až 4 sekundy najednou.

Přestaňte, když kůže začne bolet!