

Návod k použití - Zastříhovač Micro Touch Max

Vložení baterií

Vysuňte spodní část přístroje. Vložte přiloženou AAA baterii 1.5V. Ujistěte se, že je baterie vložena správně. Vraťte zpět kryt baterie.

Upozornění

Poprvé přístroj použijte na malé části pokožky ruky či nohy. Pokud se objeví alergická či jiná reakce, přístroj dále nepoužívejte. Nepoužívejte zastříhovač také na citlivou či poraněnou pokožku.

Použití

Sejměte ochranný průhledný kryt. Pootočením zapínání do polohy ON jej zapnete. Pootočením na nápis LIGHT zapnete LED diodu.

Držte zastříhovač v úhlu 45 stupňů k pokožce.

K úpravě obočí, vousů či dalších částí těla použijte nástavec. Přístroj vypněte a na zastříhovač nasadte přiložený nástavec.

Čištění

Nepoužívejte přístroj pod vodou ani v blízkosti vody.

Nepoužívejte k čištění vodu.

Před čištěním přístroj vypněte a vyjměte baterie.

Vyjměte zelenou část u hlavy zastříhovače. Vyčistěte nože pomocí přiloženého kartáčku.

Všechny komponenty přístroje vraťte zpět.