

Návod na Multifunkční bluetooth handsfree do auta

Zapnutí zařízení:

1. Zapne se automaticky při zapojení do zapalování auta.
2. Nastavte jakoukoliv frekvenci.
3. Zapněte autorádio a nastavte stejnou frekvenci.

Nastavení frekvence a hlasitosti

1. Podporuje frekvence od 87,5 – 108,0 MHz, která se nastaví tlačítkem CH
2. Hlasitost se upravuje dlouhým stiskem tlačítek < a >
3. Písničku zapnete stisknutím tlačítka se symbolem telefonu. Pro zastavení písničky tlačítko opět zmáčkněte.

Přehrávání hudby z SD karty

1. Vložte SD (TF) kartu do zařízení. Hudba ve formátu MP3 a WAV se začne automaticky přehrávat.
2. Hudbu můžete přeskokovat pomocí tlačítek < a >

Připojení k bluetooth

1. Zařízení má bluetooth a funguje s druhým zařízením, které má bluetooth zapnuté.
2. Bluetooth se zapne automaticky se zapojením přístroje do zapalování. LED kontrolka jednou blikne. V druhém zařízení najděte název BT-Car a zařízení připojte.
3. Zařízení si zařízení automaticky zapamatuje a spáruje při dalším zapnutí.

Přehrání hudby z mobilního telefonu

1. Po úspěšném připojení mobilního telefonu se zařízením pomocí bluetooth přehrajte hudbu z Vašeho telefonu.
2. Nastavení hlasitosti, přeskokování hudby a další můžete jak z telefonu, tak přes zařízení.

Přepínání mezi zdroji hudby

1. Může mít vloženou SD kartu a při tom poslouchat přes bluetooth z Vašeho telefonu. Pro přepínání jednotlivých zdrojů dlouze zmáčkněte tlačítko CH na straně zařízení.

Volání a přijímání hovoru

1. Můžete volat nebo přijímat hovory pokud jste připojeni k bluetooth.
2. Při příchozím hovoru zmáčkněte tlačítko se symbolem telefonu pro přijetí hovoru. Hovor ukončíte opětovným stisknutím tlačítka
3. Pro odmítnutí hovoru dlouze stiskněte tlačítko se symbolem telefonu
4. Dvojitým kliknutím na tlačítko se symbolem telefonu vytočíte poslední číslo