



Návod antigravitační autíčko

IDENTIFIKACE SOUČASTÍ




NASTAVENÍ BATERIE





JÍZDA PO ZEMI

Ujistěte se, že je spínač v poloze na podlaze




Levý joystick řídí vozidlo vpřed a vzad







Jeďte vpřed, přední světlo je jasné.




Zadní světlo je jasné.


Pro ovládání směru vozidla zatlačte levým joystickem dopředu a pravým joystickem doleva nebo doprava.





Odbočte doleva, levé světlo je jasné.





Odbočte doprava, pravé světlo jasné.

JÍZDA PO ZDI



Ujistěte se, že je přepínač
v pozici zed'.

Látkové vzduchové sukně
mohou být nastaveny
směrem ven pod úhlem 45°,
aby bylo zajištěno správné
nasávání vzduchu
vozidla ke zdi.





Jeď vpřed.
Přední světla jasně.



Zpátečka.
Zadní světla jasně.



Odbočit vlevo.
Levé světlo svítí.



Odbočit v pravo.
Světlo svítí jasně.

