

## Návod Dětský vodotěsný hrnek 360°

Před prvním použitím je nezbytné produkt umýt teplou jarovou vodou. Manipulujte s opatrností.

- Dětský vodotěsný hrnek se dá jednoduše rozebrat a snadno umýt.
- V případě, že budete mýt hrnek v ruce, doporučujeme, používat pouze jemné mycí prostředky.
- Hrneček při použití jednoduše otevřete otočením vnitřní části – a tím ho poté také uzavřete. (postupujte dle obrázku)
- Vaše dítě se nepolije z hrnku díky Inovovanému těsnicímu systému.



INOVOVANÝ TĚSNÍCÍ SYSTÉM



### UPOZORNĚNÍ

- nekládejte do mikrovlnné, ani jiné trouby
- nekládejte do mrazáku
- nečistěte brusnými materiály, rozpouštědly, ani bělidly