

Bezdrátový zvonek s teploměrem

Použití:

- Přístroj klasicky zapojte do zásuvky v místnosti. Na displeji se objeví teplota v místnosti (tlačítkem na straně můžete volit mezi stupni Celsia nebo Fahrenheit).
- Přijímač by měl být instalován mimo místa s magnetickým rušením, jako je indukční vařič, TV, bezdrátový router atd.
- Zvonek můžete upevnit dvěma způsoby.
 1. Použijte oboustrannou lepicí nálepku k upevnění krytu vysílače na stěnu.
 2. Součástí jsou i 2 šroubky pro upevnění do zdi. POZOR - Bezdrátový zvonek se doporučuje neinstalovat na kovové dveře nebo dveřní rám

Způsob párování:

Když jsou vysílač a přijímač zapnuté. Stisknutím tlačítka hlasitosti na přijímači tlačítko uvolněte a stiskněte vysílač, dokud se hudba nezmění. Obecně může být spárování úspěšné do tří sekund. V tomto okamžiku stiskněte vysílač a přijímač zazvoní, což znamená úspěšné spárování. Pokud se párování nezdaří, postupujte podle výše uvedených kroků, dokud nebude úspěšné.