

Autorádio s Bluetooth 8803X

1. **⏻/MOD** : Zapnutí/Vypnutí. Po zapnutí krátkým stisknutím přepnete mezi režimy přehrávání
2. **1/>//** : V režimu přehrávání stiskněte pro pauzu, stiskem znovu pro pokračování
3. **2/INT**: Procházení hudby, stisknutím přehrajete každou skladbu ve frontě pouze na 10 s. Dalším stisknutím zastavíte procházení hudby a obnovíte normální přehrávání
4. **3/RPT**: Stiskněte pro opakování skladby. Dalším stisknutím se opakování zastaví
5. **4/RMD**: Náhodné přehrávání
6. **5/10-** : Krátkým stisknutím přeskočíte o 10 skladeb zpět, dlouhým stisknutím posunete celý soubor/složku zpět
7. **6/10+** : Krátkým stisknutím přeskočíte o 10 skladeb dopředu, dlouhým stisknutím posunete celý soubor/složku dopředu
8. **AMS/BND**: Automatické vyhledávání stanic
9. **CLK**: Hodiny. Stisknutím zobrazíte čas na obrazovce. Stiskněte a podržte cca 3s a pokračujte v nastavení času, dalším kliknutím nastavíte minuty. (zařízení si zapamatuje a uloží nastavené hodnoty po 3s nečinnosti)
10. **RESET**: Návrat k továrnímu nastavení, v případě chyby použijte špendlík k restartu
11. **>>/**: Další stopa/přijímání hovorů
12. **/<<**: Předchozí stopa/ukončení hovorů
13. **Otočný knoflík** – pro úpravu hlasitosti, krátkým stisknutím se dostanete do nastavení ekvalizéru(EQ)
14. **Bluetooth**: Otevřete v telefonu funkci Bluetooth, vyhledejte dostupný radiový signál a připojte se k němu. Po úspěšném připojení se na LCD obrazovce zobrazí příslušná zpráva