




Elektrický zametač- návod

1. Rukojeť
2. Tyč
3. Baterie
4. Přihrádka na baterii
5. Vypínač
6. Základna tyče
7. Vnější rám
8. Základna
9. Zámky
10. Záchytné spony
11. Zásobník na nečistoty
12. Rotující kartáče
13. Nabíječka
14. Magnet



Sestavení zametače

- 1) Sešroubujte tři části tyče dokud nejsou zajištěny obrázek 1.
- 2) Zarovnejte šipku na spodním konci tyče se šipkou na horním konci základny tyče. Palcem a ukazováčkem současně stiskněte dvě tlačítka na obou stranách plastového konektoru, posuňte tyč úplně dolů dokud nezapadne na místo obrázek 2.




Nabíjení zametače

Zapojte nabíječku baterií do elektrické zásuvky. Poté vložte baterii do nabíječky. Pokud svítí červená kontrolka na nabíječce, baterie se nabíjí.

Použití zametače

Ujistěte se, že je zametač vypnutý. Ujistěte se, že je zásobník na nečistoty prázdný. Vložte baterii do přihrádky dokud nezapadne na místo obrázek 4. Zapněte zametač. Po ukončení vypněte zametač a vyprázdněte nádobku na nečistoty, v případě potřeby dobijte baterii.



Vyprázdnění zásobníku na nečistoty

Ujistěte se, že je zametač vypnutý. Základu zametače umístěte na rovný povrch, jednou rukou stiskněte záchytné spony (obrázek 5) a druhou rukou zvedněte otočný zametač za tyč, abyste uvolnili zásobník na nečistoty (obrázek 6). Vyprázdněte nečistoty. Poté položte zásobník zpět na rovný povrch. Zvedněte základu nad zásobník, vyrovnejte a za položte základnu dolů.

Údržba zametače

Ujistěte se, že je zametač vypnutý. Vyjměte baterii. Odjistěte rám vnějšího těla posunutím dvou záchytných svorek vnějšího rámu dovnitř směrem k tyči (obrázek 7). Zvedněte vnější rám nahoru přes tyč (obrázek 8). Kartáče jsou nyní odkryté. Pomocí nástroje odstraňte nečistoty zamotané na kartáčích (obrázek 9). Zajistěte vnější rám pomocí posuvných svorek směrem ven od tyče (obrázek 10). Pravidelně otírejte zametač suchým nebo vlhkým hadříkem. K čištění nepoužívejte vodu.

Čištění štětin

Zatlačte na stranu se šipkou (obrázek 11), abyste vytáhli štětiny. Poté odstraňte nečistoty na štětinách (obrázek 12). Nainstalujte štětiny (obrázek 13).

