

Tento užitečný MP3 FM modulátor změní Váš USB disk nebo SD kartu v MP3 přehrávač. Stačí naladit na autorádiu frekvenci, kterou nastavíte na transmitteru. Funguje se všemi audio zařízeními (3,5mm port) přes Vaše autorádio a díky němu můžete poslouchat Vaši oblíbenou hudbu kdekoliv. Dálkové ovládání, které umožňuje přehrávat, procházet dle čísla a přetáčet jednotlivé skladby bez jakýchkoliv potíží, je součástí balení. Součástí je také 2.5mm - 3.5mm kabel

- * Na rozdíl od ostatních transmitterů má tento model 206 frekvencí
- * Na displeji můžete vidět frekvenci a číslo písničky
- * Díky digitálnímu ovladači můžete neomezeně přeskakovat mezi písničkami
- * Použití je možné i jako nabíječka přes USB nebo SD slot * Hudbu z tohoto transmitteru můžete poslouchat i nekolik aut jedoucích za/pred Vami, staci jen naladit:)

Návod k použití:

Pro paměťovou kartu (pouze USB zařízení)

- * Zapojte FM modulační jednotku do 12V auto adaptéra
- * Zapojte Váš USB disk nebo SD kartu do portu FM modulátoru
- * Vyberte jednu z dvou set předvoleb na FM modulátoru, kterou nepoužívá místní rádiová stanice

- * Nalaďte Vaše autorádio na stejnou FM frekvenci jakou má FM modulátor
- * Stiskněte PLAY na FM modulátoru
- * Hudba se přenese do autorádia
- * Ke změně stopy dopředu či zpět stiskněte VPŘED nebo ZPĚT.
- * Ke změně stylu použijte ekvalizér
- * Díky číselné klávesnici můžete přejít na jakýkoliv song

Pro použití s MP3, CD nebo DVD přehrávači

- * Zapojte FM modulační jednotku do 12V auto adaptéra
- * Zapojete MP3, CD, DVD přehrávač do stereo zařízení do FM modulátoru použitím audio kabelu
- * Vyberte jednu z dvou set předvoleb na FM modulátoru, kterou nepoužívá místní rádiová stanice
- * Nalaďte Vaše autorádio na stejnou FM frekvenci jakou má FM modulátor
- * Stiskněte PLAY na FM modulátoru
- * Hudba se přenese do autorádia
- * Ke změně stopy dopředu či zpět stiskněte VPŘED nebo ZPĚT.

- * Ke změně stylu použijte ekvalizér
- * Díky číselné klávesnici můžete přejít na jakýkoliv song

Možnosti připojení:

- * K FM modulátoru můžete připojit / USB Flash/ SD MMC Kartu/ CD/ MD/ MP3 player/ VCD/ DVD/PDA/ Laptop/ Cassette/ iPod/ iPod mini/ iPod nano/ iPod video/ iPod Shuffle
- * Dálkový ovladač má dosah 10m