

Smoothie přenosný mixér

Tento smoothie maker je skvělý pro přípravu výživných smoothies, směsí džusů, mraženého ovoce a zeleniny nebo sušeného mléka, proteinového koktejlu.

NABÍJENÍ

Smoothie maker je možné speciálně nabíjet prostřednictvím USB kabelu.

Mixér můžete nabíjet prostřednictvím powerbanky, napájecího adaptéru nebo počítače.



NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před prvním použitím musí být mixér nabíjen 3 hodiny.
2. Při čištění buďte opatrní a nedotýkejte se nožů.
3. Nakrájejte ovoce na částice 2,5 x 2,5 cm, abyste zabránili uvíznutí na čepeli.
4. Doporučujeme dát ovoce do šálku a smíchat s mlékem nebo vodou, záleží na vašem osobním vkusu, ne více než 2/3 kapacity nádoby.
5. Před spuštěním mixéru uzavřete
6. Zapnutí – v horní části zmáčkněte kulaté tlačítko

Upozornění:

Nepoužívejte mixér při nabíjení.

Nepoužívejte mixér při prázdné nádobě.

Během čištění mixéru i mimo něj zachovávejte mimo dosahu dětí.